

Instrucțiuni de utilizare scaun JOY

Reglajul pe înălțime

Rotiți maneta mecanismului (în sensul acelor de ceasornic) cu o mișcare fermă pentru a debloca cilindrul cu gaz.

Stabiliți înălțimea dorită utilizând greutatea corpului dumneavoastră și apoi eliberați maneta.

Blocarea/deblocarea mecanismului

Acționați maneta mecanismului pe orizontală, spre exterior. Mecanismul se deblochează și astfel puteți utiliza funcția de balans.

Blocarea se realizează împingând maneta pe orizontală, spre interior.

Scaunul poate fi utilizat:

- cu mecanismul blocat în poziția normală de lucru (cu spatarul cât mai aproape de verticală)
- poate fi blocat într-o poziție intermediară
- poate funcționa deblocat, în balans

Reglajul tensiunii de oscilație

În utilizarea cu mecanismul deblocat (balans) spatarul tinde să revină în poziția inițială. Forța de revenire a spatarului poate fi reglată cu ajutorul butonului rotativ de sub mecanism. Acesta are indicații plus și minus. Efectuați mai multe rotații complete pentru a observa diferența.

Reglajul suportului lombar

Suportul lombar poate fi reglat pe înălțime prin tragere - împingere în plan vertical. Folosiți ambele mâini și acționați cu o forță egală în ambele părți ale suportului.

Reglajul bratelor

Bratele se reglează pe înălțime cu ajutorul butonului aflat pe lateralul fiecărui brat.

Recomandări pentru prima utilizare:

Stabiliți înălțimea dorită a scaunului, folosind reglajul oferit de cilindrul cu gaz.

Ajustați poziția suportului lombar.

Deblocați mecanismul și testați funcția de balans. Reglați tensiunea de oscilație. Testați și refaceți reglajul de mai multe ori, până veți obține tensiunea dorită.

Pentru poziția normală de lucru la birou este recomandat să utilizați scaunul cu mecanismul blocat, cu spatarul cât mai apropiat de verticală. Balansul sau blocarea în poziții intermediare sunt recomandate pentru momentele de relaxare.